

Регистрационный № 93564-24

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры портативные В7

Назначение средства измерений

Манометры портативные В7 (далее по тексту – манометры) предназначены для измерений избыточного давления (только модификация В7-521), разности давлений жидкостей, газов и пара, а также для измерений величин, функционально связанных с давлением, например, для измерений уровня и плотности жидкостей, расхода жидкости, пара и газа.

Описание средства измерений

Принцип действия манометров основан на преобразовании измеряемого давления, действующего на первичный измерительный преобразователь давления, в цифровой сигнал, отображаемый в выбранных единицах давления на дисплее манометра.

Конструктивно манометры состоят из единого монолитного корпуса, в корпус встроен жидкокристаллический дисплей для визуализации режимов работы и результатов измерений, дополнительно на корпусе манометров расположены кнопки управления, которые предназначены для переключений режимов работы манометров и единиц измерений давления.

К настоящему типу средств измерений относятся манометры следующих модификаций В7-5101, В7-505, В7-510, В7-511, В7-520, В7-521, В7-522, которые отличаются друг от друга метрологическими характеристиками, видом давления.

Возможность работать в режимах измерения уровня и расхода, режим работы манометров устанавливается с помощью встроенной клавиатуры.

Общий вид средств измерений представлен на рисунке 1.



а) Манометры портативные
разности давлений В7-505, В7-510, В7-511, В7-520, В7-522



Рисунок 1 – Общий вид манометров портативных
с указанием места нанесения заводского (серийного) номера

Заводской номер наносится на маркировочную табличку печатным способом в виде цифрового кода (см. рисунок 1).

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Пломбирование манометров не предусмотрено.

Программное обеспечение

Манометры имеют встроенное программное обеспечение, неизменяемое и не считываемое. Конструкция приборов исключает возможность несанкционированного влияния на ПО манометров и измерительную информацию. ПО защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств.

Уровень защиты программного обеспечения «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. В зависимости от модификации манометра ПО обеспечивает:

- отображение на дисплее значение измеренного давления, а также процесса изменения давления;
- отображение максимального и минимального значений диапазона измерений;
- выбор единицы измерений;
- обеспечение интерфейса пользователя;
- передачу данных по интерфейсу связи.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения манометров

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	firmware
Номер версии ПО (идентификационный номер), не ниже	–
Цифровой идентификатор ПО	недоступно

Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики приведены в таблице 2, основные технические характеристики приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Основные метрологические характеристики манометров

Наименование характеристики	Значение					
	Модификации					
	B7-505	B7-510	B7-511	B7-520	B7-522	B7-5101
Диапазон измерений разности давлений, кПа ¹⁾	от -2,49 до +2,49	от -10 до +10	от -10 до +10	от -35 до +35	от -100 до +100	от -0,125 до +0,125 от -0,25 до +0,25 от -0,5 до +0,5 от -1 до +1 от -2 до +2 от -2,5 до +2,5 от -4 до +4 от -10 до +10 от -40 до +40 от -50 до +50 от -100 до +100 от -125 до +125 от -200 до +200 от -250 до +250 от -500 до +500 от -700 до +700 от -1250 до +1250
Диапазон измерений избыточного давления, кПа ¹⁾ – модификация B7-521	от 0 до +35					

[illegible]

Таблица 3 – Основные технические характеристики манометров

[illegible]

Наименование характеристики	Значение						
	B7-505	B7-510	B7-511	B7-520	B7-522	B7-521	B7-5101
Рабочие условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность, %, не более – атмосферное давление, кПа	от 0 до +50; от -5 до +50 ¹⁾ 80 от 86 до 106,7						
Габаритные размеры, мм, не более: – длина×ширина×высота	210×75×48						
Масса, г., не более	323						
¹⁾ Только для B7-5101							

Таблица 4 – Показатели надежности

Наименование характеристики	Значение
Средний срок службы, лет, не менее	8
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	30000

Знак утверждения типа

наносится на корпус манометров печатным способом, а также типографским способом на титульный лист Руководство по эксплуатации, объединённое с паспортом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность манометров

Наименование	Обозначение	Количество
Манометр портативный В7	B7-5101, B7-505, B7-510, B7-511, B7-520, B7-521, B7-522	1 шт.
Руководство по эксплуатации, объединённое с паспортом	–	1 экз.
Трубка	–	2 шт.
USB кабель для работы от сети	–	1 шт.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 6. «Методика поверки» Руководства по эксплуатации, объединённое с паспортом.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к манометрам портативным

Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа, утвержденная Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.10.2022 № 2653

Государственная поверочная схема для средств измерений разности давлений до $1 \cdot 10^5$ Па, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2025 № 472

ТУ 26.51.52.130-7717734230-2023 «Манометры портативные В7. Технические условия»

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Восток-7»
(ООО «Восток-7»)
ИНН 7717734230
Юридический адрес: 129085, Москва, пр-д Ольминского, д.3А, офис 930
Телефон: +7 (495) 740-06-12
E-mail: info@vostok-7.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Восток-7»
(ООО «Восток-7»)
ИНН 7717734230
Адрес: 129085, Москва, пр-д Ольминского, д.3А, офис 930
Телефон: +7 (495) 740-06-12
E-mail: info@vostok-7.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии-Ростест»
(ФБУ «НИЦ ПМ-Ростест»)
Юридический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д. 31
Адрес места осуществления деятельности: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Телефон: +7 (495) 544-00-00
E-mail: info@rostest.ru
Web-сайт: www.rostest.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № 30004-13